

Instruções de Operação



Fonte de energia móvel
Colectores MOVITRANS® THM10C / THM10E

Edição 07/2010 16994043 / PT





Índice



1	Infor	mações gerais	4
	1.1	Utilização da documentação	4
	1.2	Estrutura das informações de segurança	4
	1.3	Direito a reclamação em caso de defeitos	5
	1.4	Exclusão da responsabilidade	5
	1.5	Informação sobre direitos de autor	5
2	Infor	mações de segurança	6
	2.1	Notas preliminares	
	2.2	Informação geral	6
	2.3	Utilizador alvo	6
	2.4	Uso recomendado	7
	2.5	Transporte	8
	2.6	Armazenamento	8
	2.7	Montagem	8
	2.8	Segurança funcional	
	2.9	Ligação eléctrica	9
	2.10	Desconexão segura	9
	2.11	Colocação em funcionamento / Operação	. 10
	2.12	Inspecção / Manutenção	. 11
	2.13	Reciclagem	. 11
3	Estru	ıtura da unidade	. 12
	3.1	Estrutura do THM10C	. 12
	3.2	Estrutura do THM10E	. 14
4	Insta	lação mecânica	. 16
	4.1	Instalação mecânica do THM10C	
	4.2	Instalação mecânica do THM10E	
5	Insta	lação eléctrica	. 21
	5.1	Instalação eléctrica do THM10C	
	5.2	Instalação eléctrica do THM10E	
6	Infor	mação técnica	. 31
-	6.1	Informação técnica do THM10C	
	6.2	Informação técnica do THM10E	
7	Índic	e de endereços	. 37
	Í., al! a		40



1 Informações gerais

1.1 Utilização da documentação

Esta documentação é parte integrante das unidades e inclui informações importantes para o seu funcionamento e manutenção. A documentação destina-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em funcionamento e manutenção das unidades.

A documentação tem de estar sempre acessível e legível. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente a documentação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estrutura das informações de segurança

1.2.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

Palavra do sinal		Significado	Consequências se não observado
A	PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
A	AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves
A	CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros
ATI	ENÇÃO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente
NO	TA	Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.	

1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada acção, mas também a várias acções dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:



▲ PALAVRA DO SINAL!

Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão directamente integradas na acção antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura normal de uma informação de segurança integrada:

A PALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte de perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.





1.3 Direito a reclamação em caso de defeitos

Para um funcionamento sem problemas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações contidas neste manual. Por isso, leia atentamente a documentação antes de trabalhar com a unidade!

1.4 Exclusão da responsabilidade

A observação da documentação do sistema MOVIAXIS® é pré-requisito para o funcionamento seguro do MOVITRANS® e para o aproveitamento das características e do rendimento do produto especificado. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da não observação das informações contidas nas instruções de operação. Neste caso, é excluída qualquer responsabilidade relativa a defeitos.

1.5 Informação sobre direitos de autor

© 2010 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização, total ou parcial.



Informações de segurança Notas preliminares



2 Informações de segurança

2.1 Notas preliminares

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados ferimentos e danos materiais. Garanta que estas informações de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas.

Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com as unidades, leram e compreenderam completamente a documentação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

As seguintes informações de segurança referem-se essencialmente à utilização das unidades MOVITRANS[®]. Se forem utilizados outros componentes da SEW, consulte também as informações de segurança correspondentes nas respectivas instruções de operação.

Observe também as notas suplementares de segurança dos vários capítulos destas instruções de operação.

2.2 Informação geral

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

2.3 Utilizador alvo

Os trabalhos mecânicos podem ser realizados apenas por pessoal devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento destas instruções.

Os trabalhos electrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a instalação eléctrica, colocação em funcionamento, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da electrotecnia (por exemplo, engenheiro electrotécnico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento destas instruções.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.



Informações de segurançaUso recomendado



2.4 Uso recomendado

Respeite a utilização recomendada para as seguintes unidades MOVITRANS®:

Informação geral sobre as unidades MOVITRANS[®]

As unidades MOVITRANS[®] são unidades destinadas a ser utilizadas em sistemas comerciais e industriais para operar sistemas de transmissão de energia sem contacto.

Colectores THM

Nos sistemas de transmissão de energia MOVITRANS[®], os colectores THM10C e THM10E, instalados no componente móvel, são utilizados para acoplar, magneticamente, a energia sem contacto vinda do condutor de linha estacionário. Os colectores THM podem ser utilizados apenas juntamente com as seguintes unidades adequadas e previstas:

- Conversor móvel MOVITRANS[®] TPM
- Controlo de accionamento e de aplicação MOVIPRO®

Conversor móvel TPM

Nos sistemas de transmissão de energia MOVITRANS[®], os conversores móveis TPM são utilizados para transformar a energia recolhida pelo colector THM e transmitir esta energia para os consumidores eléctricos. Nos conversores móveis TPM apenas devem ser ligados consumidores adequados como, por ex., conversores de frequência ou variadores tecnológicos da SEW.

Todas as instruções referentes à informação técnica e às condições admissíveis de funcionamento das unidades devem ser rigorosamente cumpridas.

É proibido colocar a unidade em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que a máquina respeita a Directiva EMC 2004/108/CE e que o produto final está em conformidade com a Directiva Máquinas 2006/42/CE (respeitar a norma EN 60204).

Durante a instalação, colocação em funcionamento e operação de sistemas de transmissão de energia sem contacto por indução em áreas industriais, devem ser seguidas a regulamentação e, em particular a regra B11 "Campos electromagnéticos" da Associação Profissional (Berufsgenossenschaft, BG).



Informações de segurança Transporte

2.5 Transporte

Tenha em atenção as seguintes informações ao receber o produto:

- No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte.
- Informe imediatamente a transportadora se forem constatados dados provocados pelo transporte.
- Não coloque a unidade em funcionamento se forem constatados danos provocados pelo transporte.

Observe as seguintes informações para o transporte das unidades MOVITRANS®:

- Tenha atenção para que as unidades não sofram impactos durante o transporte.
- Use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
- Observe as informações respeitantes às condições climatéricas, de acordo com a informação técnica.
- Antes da colocação em funcionamento, retire todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.

2.6 Armazenamento

Observe as seguintes informações ao colocar as unidades $MOVITRANS^{\circledR}$ fora de serviço ou para o seu armazenamento:

- Tenha atenção para que as unidades não sejam sujeitas a impactos enquanto estiverem armazenadas.
- Em caso de armazenamento prolongado, ligue o conversor móvel TPM a um colector THM adequado e habilite-o durante, pelo menos 5 minutos, a cada 2 anos. Verifique, através do LED "500 V o.k." se a tensão de saída correcta está presente.
- Observe as informações respeitantes temperatura de armazenamento de acordo com a informação técnica.

2.7 Montagem

Observe as seguintes informações para a montagem das unidades MOVITRANS[®]:

- Proteja as unidades MOVITRANS[®] contra esforços não permitidos.
- Em particular, os componentes do equipamento não devem ser dobrados durante o transporte e manuseamento e/ou as distâncias de isolamento serem alteradas.
- Previna danos mecânicos ou a destruição dos componentes eléctricos.

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para as tornar possíveis:

- · uso em ambientes potencialmente explosivos
- uso em ambientes expostos a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pó, radiações, etc.
- uso em aplicações sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da norma EN 61800-5-1.





2.8 Segurança funcional

As unidades MOVITRANS[®] não podem assumir funções de segurança sem um sistema de alto nível de prevenção de segurança!

2.9 Ligação eléctrica

Observe as seguintes informações ao efectuar a ligação eléctrica das unidades $\mathsf{MOVITRANS}^{\texttt{®}}$:

- Não ligue nem desligue conectores sob tensão!
- Observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes ao trabalhar nas unidades MOVITRANS[®] com estes sob tensão.
- Efectue a instalação eléctrica de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex. secções transversais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Observe também todas as restantes informações incluídas na documentação.
- As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem respeitar as normas em vigor (por ex., EN 60204-1 ou EN 61800-5-1).

Medidas de prevenção necessárias:

- Separação de protecção segundo VDE 0100
- Compensação de potencial
- Protecção ESD
- Tome as precauções adequadas para garantir que as medidas de protecção descritas nas instruções de operação das respectivas unidades MOVITRANS[®] estejam cumpridas e que os respectivos dispositivos de protecção estejam instalados.

2.10 Desconexão segura

O conversor móvel TPM cumpre todas as exigências para uma desconexão segura entre as ligações dos cabos e os componentes electrónicos, de acordo com a norma EN 50178. Para garantir uma desconexão segura, todos os circuitos eléctricos ligados devem também satisfazer os necessários requisitos.



Informações de segurança Colocação em funcionamento / Operação

2.11 Colocação em funcionamento / Operação

Observe as seguintes informações ao colocar as unidades MOVITRANS[®] em funcionamento e durante o seu funcionamento:

- Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento e manutenção nas unidades só podem ser efectuados por pessoal qualificado com formação em prevenção de acidentes sob observação e seguimento dos regulamentos aplicáveis (por ex., EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
- Nunca instale ou coloque em funcionamento unidades danificadas.
- Não desligue o equipamento de monitorização e protecção mesmo durante o teste de ensaio.
- Tome as medidas de precaução adequadas (por ex., ligando a entrada binária "INIBIÇÃO" do conversor móvel TPM a 0V24) para garantir que o sistema não entra involuntariamente em funcionamento quando a alimentação for ligada.
- Durante a operação, as unidades MOVITRANS[®] poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes livres ou móveis condutoras de tensão, bem como superfícies quentes.
- Tensões perigosas estão presentes nos terminais de saída, nos cabos, nos terminais e nas unidades MOVITRANS[®] quando as unidades estão ligadas. Da mesma forma, tensões perigosas podem também existir quando o conversor estacionário TPS e/ou o conversor móvel TPM estiver inibido e o sistema estiver imobilizado.
- O facto dos LEDs de operação e outros elementos de indicação não estarem iluminados não significa que o conversor móvel TPM tenha sido desligado da alimentação e esteja sem tensão.
- As funções de segurança interna da unidade podem levar à paragem do sistema.
 A eliminação da causa da irregularidade ou um reset podem provocar o rearranque automático do sistema. Se, por motivos de segurança, tal não for permitido, desligue o conversor estacionário TPS10A da alimentação antes de eliminar a irregularidade.
- Tensões perigosas podem estar ainda presentes durante até 10 minutos nas ligações da unidade após a alimentação ter sido desligada.
- Não é permitida a remoção das tampas da caixa da unidade.



2.12 Inspecção / Manutenção

A reparação da unidade pode ser realizada apenas pela SEW-EURODRIVE.

Nunca abra a unidade!

2.13 Reciclagem

Respeite os regulamentos nacionais em vigor!

Elimine as várias partes separadamente de acordo com a natureza dos seus componentes e as normas nacionais em vigor, por ex.:

- Sucata electrónica
- Plástico
- Chapa
- Cobre
- Alumínio




3 Estrutura da unidade

3.1 Estrutura do THM10C

3.1.1 Designação da unidade

Na designação do colector MOVITRANS[®] THM10C, é possível ler as seguintes características da unidade:



3.1.2 Designação curta

A seguinte designação curta é utilizada:

Unidade	Designação curta
Colector MOVITRANS® THM10C008-022-076-1	Colector THM10C

3.1.3 Kit fornecido

O kit fornecido inclui os seguintes componentes:


Unidade
1 Colector THM10C
com cabo de ligação instalado e conector Han [®] Q 4/2 com ponta de cabo angular (comprimento máximo: 6 m; p.f. indicar na encomenda)
Colector MOVITRANS® THM10C008-022-076-1





3.1.4 Etiqueta de características

O colector THM10C possui uma etiqueta de características que contém informações importantes. A figura seguinte ilustra um exemplo de uma etiqueta de características:




1530909195

Type Designação da unidade f Frequência
U Tensão P Potência de saída
I Corrente T Temperatura ambiente

3.1.5 Unidade base

A figura seguinte mostra a estrutura do colector THM10C:




- [1] Colector em forma de U THM10C
- [2] Cabo de ligação instalado e conector ${\rm Han}^{\rm @}$ Q 4/2 com ponta de cabo angular; comprimento máximo: 6 m
- [3] 4 Furos roscados M6 para fixar o colector THM10C

3.2 Estrutura do THM10E

3.2.1 Designação da unidade

Na designação do colector MOVITRANS[®] THM10E é possível ler as seguintes características da unidade:



3.2.2 Designação curta

A seguinte designação curta é utilizada:

Unidade		Designação curta
	Colector MOVITRANS® THM10E015-009-000-1	Colector THM10E

3.2.3 Kit fornecido

O kit fornecido inclui os seguintes componentes:


Unidade	
1 Colector THN	И10E
	abo de ligação instalado e conector Han [®] Q 4/2 com ponta de cabo angular rimento máximo: 6 m; p.f. indicar na encomenda)
Colecte	or MOVITRANS [®] THM10E015-009-000-1





3.2.4 Etiqueta de características

O colector THM10E possui uma etiqueta de características que contém informações importantes. A figura seguinte ilustra um exemplo de uma etiqueta de características:




9007200785738123


Type Designação da unidade f Frequência
U Tensão P Potência de saída
I Corrente T Temperatura ambiente

3.2.5 Unidade base

A figura seguinte mostra a estrutura do colector THM10E:



- [1] Colector plano THM10E
- [2] Cabo de ligação instalado e conector Han[®] Q 4/2 com ponta de cabo angular; comprimento máximo: 6 m
- [3] 4 Furos roscados M8 para fixar o colector THM10E





4 Instalação mecânica

4.1 Instalação mecânica do THM10C

4.1.1 Posição de montagem

Garanta que as saídas dos cabos dos colectores THM10C ligados aos terminais X21 / X22 ou X31 / X32 do conversor móvel TPM tenham sempre a mesma orientação do condutor de linha TLS. Escolha a posição de montagem de forma a garantir que as saídas dos cabos dos colectores THM10C não apontem para direcções diferentes (i.e., primeiro para cima e depois para baixo). A figura seguinte mostra as posições de montagem correctas/não correctas:









4.1.2 Montagem

Observe as seguintes instruções de instalação ao efectuar a montagem do colector THM10C:


- Instale o colector THM10C centrado e paralelamente ao condutor de linha TLS instalado.
- Evite desalinhamentos laterais e angulares do colector THM10C durante a instalação.
- Instale o colector THM10C sem tensões. O colector não pode ficar sujeito a forças de torção.

NOTA

i

O binário de aperto permitido para os parafusos de fixação M6 é 3,5 Nm (31 in-lb).


- A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização de chapas de fixação em alumínio. Fixe as chapas apenas no lado de trás do colector THM10C. As chapas de fixação não podem ser fixadas lateralmente.
- Garanta que nenhum material ferromagnético ou condutor eléctrico exista numa área de 5 cm (2 in) à volta dos condutores de linha TLS.



- Distância entre o condutor de linha TLS e [3] material ferromagnético ou condutor eléctrico = 5 cm (2 in)
- Chapa de fixação [1]
- Parafuso de fixação M6 com anel de pressão para bloqueio do parafuso
- Colector THM10C
- Condutor de linha TLS [4]
- [5] Área livre de material ferromagnético ou condutor eléctrico
- [6] Sistema de calhas de perfil TIS
- Calha com perfil de alumínio [7]
- Mantenha o espaço entre o colector THM10C e o condutor de linha TLS sempre livre de materiais metálicos.

Instalação mecânica Instalação mecânica do THM10C

Observe as seguintes dimensões para os furos em mm (in):



1363582091


 A melhor posição de acoplamento é alcançada com a distância x de 19 mm (0.75 in) entre o condutor de linha TLS e o colector THM10C. A potência de saída diminui se a distância x for alterada.

NOTA

i

Para mais informações sobre a potência de saída em função da distância x, consulte o capítulo "Informação técnica THM10C" das instruções de operação.

A figura seguinte ilustra um colector THM10C instalado numa construção em alumínio:



[5]

9007200990104203

- x Distância entre o condutor de linha TLS e [4] o colector THM10C
 - = 19 mm (0.75 in)
- [1] Chapa de fixação
- [2] Parafuso de fixação M6 com anel de pressão para bloqueio do parafuso
- [3] Colector THM10C

- Condutor de linha TLS10E008-01-1 (condutor de saída)
- Condutor de linha TLS10E008-01-1 (condutor de entrada)
- [6] Sistema de calhas de perfil TIS
- [7] Calha com perfil de alumínio

(não incluído no kit fornecido)






4.2 Instalação mecânica do THM10E

4.2.1 Montagem


Observe as seguintes instruções de instalação ao efectuar a montagem do colector THM10E:

- Instale o colector THM10E centrado e paralelamente ao condutor de linha TLS instalado.
- Fixe as chapas de fixação apenas por cima do colector THM10E. As chapas não podem ser fixadas lateralmente.
- Garanta que nenhum material ferromagnético ou condutor eléctrico exista numa área de 8 a 10 cm (3 a 3.9 in) à volta dos condutores de linha TLS.



1735368459

- b Distância entre o condutor de linha TLS [1] e material erromagnético ou [2] material condutor eléctrico [3] = 8 a 10 cm (3 a 3.9 in)
- Colector THM10E
- [2] Condutor de linha TLS
- [3] Área livre de material ferromagnético e material condutor eléctrico
- O espaço entre o colector THM10E e o condutor de linha TLS tem que se encontrar sempre livre de materiais metálicos.
- Observe as seguintes dimensões para os furos em mm (in):



1689716491



NOTA

O binário de aperto permitido para os parafusos de fixação M8 é 7 Nm (60 in-lb).

- Os parafusos de fixação M8 não devem sobressair dos furos roscados.
- Ao efectuar a instalação, evite desalinhamentos laterais e angulares do colector THM10E, pois isto poderá reduzir consideravelmente a potência transmitida.



lr ir

Instalação mecânica

Instalação mecânica do THM10E


• A distância x entre o condutor de linha TLS e o colector THM10E influencia a potência transmitida e pode ser, no máximo, 20 mm (0.79 in).

i

NOTA

Para mais informações sobre a potência de saída, consulte o capítulo "Informação técnica do THM10E".

A figura seguinte ilustra um colector THM10E instalado:



- x Distância entre o condutor de linha TLS e O colector THM10E
 - = máx. 20 mm (máx. 0.79 in)
- d Distância entre os condutores de linha TLS = 140 mm (5.51 in)
- [1] Colector THM10E
- [2] Condutor de linha TLS
- [3] Por ex., base em betão
- [4] Parafuso de fixação M8
- [5] Carril de suporte
- [6] Sentido do movimento





5 Instalação eléctrica

5.1 Instalação eléctrica do THM10C

▲ AVISO!



Instalação incorrecta.

Morte ou ferimentos graves.

 Ao efectuar a instalação, é essencial observar as indicações de segurança descritas no capítulo 2.

5.1.1 Esquema de ligações

A tabela seguinte fornece informações sobre esta ligação:

Função	
Ligação do colector MOVITRANS® THM10C	
Tipo de ligação	
Han [®] Q4/2, macho	
Esquema de ligações	
3 11 1 4 PE 12 2	2444131083

Atribuição			
N°		Atribuição	Função
	1	THM, pólo 1	Colector MOVITRANS®, pólo 1
	2	Não ligado	Não atribuído
	3	THM, pólo 2	Colector MOVITRANS®, pólo 2
-	4	Não ligado	Não atribuído
	11	Não ligado	Não atribuído
	12	Não ligado	Não atribuído
	PE	PE	Ligação do condutor de protecção
		•	




NOTA

Consulte o capítulo "Informação técnica" destas instruções de operação para informações sobre os os cabos de ligação.

Instalação eléctrica Instalação eléctrica do THM10C

5.1.2 Conversor móvel TPM12B018

Aos conversores móveis TPM12B018 podem ser ligados 1 ou 2 colectores THM10C em forma de U com uma potência de $0.8~\rm kW$.



1362501003

i

NOTA

Para mais informações, consulte as instruções de operação "Conversor móvel ${\sf MOVITRANS}^{\it \tiny (B)}$ TPM12B".






Sentido da ponta do cabo

Os colectores com conectores angulares estão disponíveis com vários sentidos para as pontas do cabo. Ao efectuar a encomenda da unidade, indique a a cor de identificação correspondente ao sentido para a ponta do cabo desejado:

	Identificação do cabo
A ponta do cabo encontra-se no lado do PINO 1 do conector.	Preto
A ponta do cabo encontra-se no lado oposto ao PINO 1 do conector.	Vermelho

A figura seguinte mostra a identificação dos vários sentidos para as pontas do cabo:






NOTA

Para mais informações sobre os cabos de ligação, consulte o capítulo "Informação técnica".

5.1.3 Conversor móvel TPM12B036

Aos conversores móveis TPM12B036 podem ser ligados 2 ou 4 colectores THM10C em forma de U com uma potência de 0,8 kW. Se pretender ligar apenas 2 colectores THM10C ao conversor móvel TPM12B036, estes têm e ser ligados a X21 / X22 ou X31 / X32.



1362541835

1

NOTA

Para mais informações, consulte as instruções de operação "Conversor móvel $\mathsf{MOVITRANS}^{\circledR}$ TPM12B".






Sentido da ponta do cabo

Os colectores com conectores angulares estão disponíveis com vários sentidos para as pontas do cabo. Ao efectuar a encomenda da unidade, indique a a cor de identificação correspondente ao sentido para a ponta do cabo desejado:

	Identificação do cabo
A ponta do cabo encontra-se no lado do PINO 1 do conector.	Preto
A ponta do cabo encontra-se no lado oposto ao PINO 1 do conector.	Vermelho


A figura seguinte mostra a identificação dos vários sentidos para as pontas do cabo:





NOTA

Para mais informações sobre os cabos de ligação, consulte o capítulo "Informação técnica".



5.1.4 Controlo de accionamento e de aplicação MOVIPRO®

O colector THM10C pode também ser ligado a um controlo de accionamento e de aplicação ${\sf MOVIPRO}^{\circledR}$.

i

NOTA


Para mais informações, consulte as respectivas instruções de operação MOVIPRO[®].

Sentido da ponta do cabo

Os colectores com conectores angulares estão disponíveis com vários sentidos para as pontas do cabo. Ao efectuar a encomenda da unidade, indique a a cor de identificação correspondente ao sentido para a ponta do cabo desejado:

	Identificação do cabo
A ponta do cabo encontra-se no lado do PINO 1 do conector.	Preto
A ponta do cabo encontra-se no lado oposto ao PINO 1 do conector.	Vermelho

A figura seguinte mostra a identificação dos vários sentidos para as pontas do cabo:





NOTA

Para mais informações sobre os cabos de ligação, consulte o capítulo "Informação técnica".





5.2 Instalação eléctrica do THM10E

AVISO!



Instalação incorrecta.

Morte ou ferimentos graves.


 Ao efectuar a instalação, é essencial observar as indicações de segurança descritas no capítulo 2.

5.2.1 Compensação de potencial

Uma compensação de potencial local tem de ser estabelecida entre cada uma das unidades eléctricas móveis, para que não ocorra uma tensão de contacto demasiado elevada em caso de irregularidade ou irregularidade.

Realize a compensação de potencial da seguinte maneira:

- Estabeleça a ligação à terra do colector THM10E e de todas as unidades adicionais adequada para sinais de alta-frequência ao equipotencial da unidade móvel. Para esta ligação, crie contactos metal/metal de área adequada entre a carcaça e o corpo não pintado da unidade móvel.
- Estabeleça uma compensação de potencial de baixa impedância por parafuso do colector THM10E e a placa de montagem (quadro do veículo) metálica de montagem num dos parafusos de fixação do colector THM10E, instalando num dos lados uma arruela serrilhada.




- [1] Parafuso
- [2] Anilha serrilhada
- [3] Placa de montagem ligada à compensação de potencial central
- [4] Colector THM10E com rosca



5.2.2 Esquema de ligações

A tabela seguinte fornece informações sobre esta ligação:




NOTA



Consulte o capítulo "Informação técnica" destas instruções de operação para informações sobre os os cabos de ligação.

5.2.3 Conversor móvel TPM12B030

Aos conversores móveis TPM12B030 poderão ser ligados 1 ou 2 colectores THM10E planos com uma potência de 1,5 kW.



1362549131



NOTA

Para mais informações, consulte as instruções de operação "Conversor móvel $\text{MOVITRANS}^{\text{\'e}}$ TPM12B".






Sentido da ponta do cabo

Os colectores com conectores angulares estão disponíveis com vários sentidos para as pontas do cabo. Ao efectuar a encomenda da unidade, indique a a cor de identificação correspondente ao sentido para a ponta do cabo desejado:

	Identificação do cabo
A ponta do cabo encontra-se no lado do PINO 1 do conector.	Preto
A ponta do cabo encontra-se no lado oposto ao PINO 1 do conector.	Vermelho

A figura seguinte mostra a identificação dos vários sentidos para as pontas do cabo:






NOTA

Para mais informações sobre os cabos de ligação, consulte o capítulo "Informação técnica".





5.2.4 Controlo de accionamento e de aplicação MOVIPRO®

O colector THM10E pode também ser ligado a um controlo de accionamento e de aplicação $\text{MOVIPRO}^{\$}$.

i

NOTA


Para mais informações, consulte as respectivas instruções de operação MOVIPRO®.

Sentido da ponta do cabo

Os colectores com conectores angulares estão disponíveis com vários sentidos para as pontas do cabo. Ao efectuar a encomenda da unidade, indique a a cor de identificação correspondente ao sentido para a ponta do cabo desejado:

	Identificação do cabo
A ponta do cabo encontra-se no lado do PINO 1 do conector.	Preto
A ponta do cabo encontra-se no lado oposto ao PINO 1 do conector.	Vermelho

A figura seguinte mostra a identificação dos vários sentidos para as pontas do cabo:





NOTA

Para mais informações sobre os cabos de ligação, consulte o capítulo "Informação técnica".





6 Informação técnica

6.1 Informação técnica do THM10C

6.1.1 Unidade base

A tabela seguinte apresenta os dados gerais do colector THM10C.

MOVITRANS [®] THM10C008-022-076-1		
Condições ambientais		
Climáticas segundo EN 60721-3-3		3K4
Mecânicas segundo EN 60721-3-3		3M4
Químicas segundo EN 60721-3-3		3C2
Temperatura ambiente	ϑ_{U}	0 °C - +50 °C (+32 °F - +122 °F)
Temperatura de transporte e de armazenamento	ϑ_{T}	0 °C - +80 °C (+32 °F - +176 °F)
Índice de protecção segundo DIN EN 60529	9	IP65
Informação eléctrica		
Corrente nominal do condutor de linha	I _N	60 A _{CA}
Frequência de trabalho	f _E	25 kHz
Tensão nominal máx. de saída	U _A	550 V _{CA}
Corrente nominal máx. de saída	I _A	16 A _{CA}
Potência de saída nominal	P_N	800 W ¹⁾
Perda nominal de potência	P_V	25 W
Indutância		220 μH
Capacidade		76 nF
Informação mecânica		
Distância nominal entre o THM10C e o condutor de linha	Х	19 mm (0.75 in) ²⁾
Dimensões		Ver dimensões
Peso (sem cabo de ligação)		2.9 kg (6.4 lb)
Binário dos parafusos de fixação		3.5 Nm (31 in-lb)

- 1) Ver secção "Potência transmissível" deste capítulo
- 2) Ver secção "Montagem" no capítulo "Instalação mecânica do THM10C"

6.1.2 Cabo de ligação

A SEW-EURODRIVE disponibiliza os seguintes cabos pré-fabricados com ficha:

Cabo de ligação		
Tipo de cabo	Cabo de 3 fios, tipo Ölflex-FD® 891 3G2.5	
Comprimento do cabo	Máx. 6 m (máx. 19.7 ft) (dependente da encomenda)	
Raio de curvatura mínimo	≥ 40 mm	
Secção transversal do cabo	3 × 2.5 mm ²	
Tipo de conector	Han [®] Q4/2, macho	



NOTA

Para mais informações sobre as características dos cabos, consulte os catálogos do fabricante do cabo "LAPP KABEL".



Informação técnica Informação técnica do THM10C


6.1.3 Potência transmissível


Para o colector THM10C, é feita a distinção entre potência máxima P_1 (20 s com um ciclo de 5 min) e potência contínua P_2 (P_1 / $P_2 \approx$ 1,1).

Geometria do condutor de linha / Distância x entre O condutor de linha e o colector THM10C	Potência transmissível Corrente do condutor de linha = 60 A	
[mm]	Potência máxima [W]	Potência contínua [W]
Recto / 15	900	800
Recto / 19	900	800
Recto / 24	900	800
Recto / 29	800	700
Recto / 39	700	500
Arco interno com r = 750 mm / 19	900	800
Arco externo com r = 750 mm / 19	900	800
Arco vertical com α = 7° / 19	900	800

6.1.4 Dimensões

A figura seguinte mostra as dimensões do colector THM10C, em mm (in):





1532406411



6.2 Informação técnica do THM10E

6.2.1 Unidade base

A tabela seguinte apresenta os dados gerais do colector THM10E.

MOVITRANS® THM10E015-009-000-1		
Condições ambientais		
Climáticas segundo EN 60721-3-3		3K4
Mecânicas segundo EN 60721-3-3		3M4
Químicas segundo EN 60721-3-3		3C2
Temperatura ambiente	ϑ_{U}	0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F)
Temperatura de transporte e de armazenamento	ϑ_T	0 °C – +80 °C (+32 °F – +176 °F)
Índice de protecção segundo DIN EN 6052	9	IP65
Informação eléctrica		
Corrente nominal do condutor de linha	I _N	85 A _{CA}
Frequência de trabalho	f _E	25 kHz
Tensão nominal máx. de saída	U _A	550 V _{CA}
Corrente nominal máx. de saída	I _A	33 A _{CA}
Potência de saída nominal Corrente nominal do condutor de linha (85 A _{CA})	P _N	1500 W ¹⁾
Potência de saída nominal Corrente nominal do condutor de linha (60 A _{CA})	P _N	950 W ¹⁾
Perda nominal de potência	P_V	60 W
Indutância		95 μΗ
Resistência de transmissão térmica da plac suporte de alumínio	ca de	aprox. 1 K/W posição horizontal
Informação mecânica		
Dimensões		Ver dimensões
Peso (sem cabo de ligação)		7.2 kg (16 lb)
Binário dos parafusos de fixação		7 Nm (60 in-lb)

¹⁾ Ver secção "Potência transmissível" deste capítulo

6.2.2 Cabo de ligação

A SEW-EURODRIVE disponibiliza os seguintes cabos pré-fabricados com ficha:

Cabo de ligação		
Tipo do cabo com aprovação ULCabo de 5 fios, tipo Ölflex-FD® 891 5G2.5		
Comprimento do cabo	Máx. 6 m (máx. 20 ft) (dependente da encomenda)	
Raio de curvatura mínimo	≥ 60 mm	
Secção transversal do cabo	5 x 2.5 mm ²	
Tipo de conector	Han® Q4/2, macho	





Para mais informações sobre as características dos cabos, consulte os catálogos do fabricante do cabo "LAPP KABEL".



Informação técnica

Informação técnica do THM10E

6.2.3 Potência transmissível

A potência transmissível depende dos seguintes factores geométricos:


- Distância x entre o condutor de linha e o colector THM10E
- · Desalinhamento lateral "s"
- Desalinhamento angular "α"

O entreferro mecânico é reduzido da distância x no valor da cobertura do condutor de linha (3 – 5 mm) e eventual irregularidades da superfície.

O desalinhamento lateral "s" é o desvio do colector THM10E do seu ponto central, paralelamente à linha central dos dois condutores de linha.

O desalinhamento angular " α " é o ângulo entre a linha central do colector THM10E e a linha central dos dois condutores de linha. O ponto de curva reside no ponte de cruzamento das duas diagonais do colector THM10E.

A figura seguinte mostra os factores geométricos mencionados:



- x Distância x
- s Desalinhamento lateral "s"
- α Desalinhamento angular "α"
- [1] Colector THM10E
- [2] Condutor de linha TLS
- [3] Por ex., base em betão
- [4] Sentido do movimento



Informação técnica Informação técnica do THM10E



A tabela seguinte indica a potência transmissível em dependência da distância x, do desalinhamento lateral "s" e do desalinhamento angular " α ". A potência efectiva "P" foi medida para o conversor móvel TPM12B030, tomando como exemplo as seguintes - correntes para o condutor de linha para alguns parâmetros seleccionados:

- I = 85 A
- I = 60 A

Distância x	Desalinhamento	Desalinhamento	Potência transmissível P	
	lateral "s"	angular	para I = 85 A	para I = 60 A
[mm]	[mm]	[°]	[W]	[W]
10	0	0	1500	950
10	10	0	1500	950
10	20	0	1500	900
10	30	0	1250	640
10	40	0	940	400
10	50	0	600	150
15	0	0	1500	850
15	10	0	1500	850
15	20	0	1300	720
15	30	0	1100	590
15	40	0	850	210
15	50	0	550	100
20	0	0	1500	770
20	10	0	1500	770
20	20	0	1200	620
20	30	0	985	450
20	40	0	800	140
20	50	0	500	40
10	0	10	1300	950
10	0	20	1250	730
10	0	30	900	250
10	0	40	465	25
15	0	10	1400	670
15	0	20	1200	570
15	0	30	800	150
15	0	40	450	0
20	0	10	1250	550
20	0	20	1050	440
20	0	30	700	56
20	0	40	370	0

NOTA




Outros valores de medição poderão ser disponibilizado por pedido.



Informação técnica Informação técnica do THM10E

6.2.4 Dimensões

A figura seguinte mostra as dimensões do colector THM10E, em mm (in):







Alemanha			
Direcção principal	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fábrica de		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
produção		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
Vendas		Endereço postal	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fábrica de	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
produção / Redutor		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970
industrial		D-76646 Bruchsal	
Assistência Centros	Região Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
de competência		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (próximo de Munique)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline / Serviço de Assistência a 24-horas		+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alema	nha.
		- <u>*</u>	

França			
Fábrica de	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
produção		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Vendas		B. P. 20185	http://www.usocome.com
Serviço de assistência		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fábrica de	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
produção		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Centros de	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
montagem		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Vendas		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
Serviço de assistência		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	



França			
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na França.	
Argentina			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argélia			
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
Austrália			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
África do Sul			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za





Á 4! -			
Áustria			
Centro de	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +43 1 617 55 00-0
montagem		Richard-Strauss-Strasse 24	Fax +43 1 617 55 00-30
Vendas		A-1230 Wien	http://www.sew-eurodrive.at
Serviço de assistência			sew@sew-eurodrive.at
assistericia			
Bélgica			
Centro de	Bruxelas	SEW-EURODRIVE	Tel. +32 16 386-311
montagem		Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Vendas		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
Serviço de		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
assistência			
Assistência Centros	Redutores	SEW-EURODRIVE	Tel. +32 84 219-878
de competência	industriais	Rue de Parc Industriel, 31	Fax +32 84 219-879
		BE-6900 Marche-en-Famenne	http://www.sew-eurodrive.be
			service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorússia			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
	or	RybalkoStr. 26	Fax +375 17 298 47 54
		BY-220033 Minsk	http://www.sew.by
		2 · ==0000 ·······o.x	sales@sew.by
Brasil			
Fábrica de	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	Tel. +55 11 2489-9133
produção		Avenida Amâncio Gaiolli, 152 -	Fax +55 11 2480-3328
Vendas		Rodovia Presidente Dutra Km 208	http://www.sew-eurodrive.com.br
Serviço de assistência		Guarulhos - 07251-250 - SP	sew@sew.com.br
assistericia		SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH	Tel. +359 2 9151160
		Bogdanovetz Str.1	Fax +359 2 9151166
		BG-1606 Sofia	bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
venuas	Douala	Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	electrojemba@yahoo.fr
		Douala	electrojemba@yanoo.n
		Boddid	
Canadá			
Centros de	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 905 791-1553
montagem		210 Walker Drive	Fax +1 905 791-2999
Vendas		Bramalea, ON L6T 3W1	http://www.sew-eurodrive.ca
Serviço de assistência			I.watson@sew-eurodrive.ca
acciolonola	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 604 946-5535
	vancouver	Tilbury Industrial Park	Fax +1 604 946-5535
		7188 Honeyman Street	b.wake@sew-eurodrive.ca
		Delta, BC V4G 1G1	b.wake@sew-eui0ui1ve.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 514 367-1124
	.violiti oai	2555 Rue Leger	Fax +1 514 367-3677
		<u> </u>	
		Lasaile. PU non 2v9	a.beiuso@sew-euroonve.ca
	Doro maio anda	Lasalle, PQ H8N 2V9 reços consulte os serviços de assistência no Cana	a.peluso@sew-eurodrive.ca

Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Chile			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
	Para mais ende	reços consulte os serviços de assistência na China.	
Colômbia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com





Coreia do Sul			
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Croácia			
Vendas Serviço de assistência	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Copenhaga	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egipto			
Vendas Serviço de assistência	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Emirados Árabes U	nidos		
Vendas Serviço de assistência	Sharjah	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 copam_me@eim.ae
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovénia			
Vendas Serviço de assistência	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net



Espanha			
Centro de	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.	Tel. +34 94 43184-70
montagem	Diibao	Parque Tecnológico, Edificio, 302	Fax +34 94 43184-71
Vendas		E-48170 Zamudio (Vizcaya)	http://www.sew-eurodrive.es
Serviço de		(,)	sew.spain@sew-eurodrive.es
assistência			
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
EUA			
Fábrica de	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
produção		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Centro de		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
montagem		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
Vendas			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
Serviço de assistência			http://www.seweurodrive.com
ussisibillid			cslyman@seweurodrive.com
Centros de	Região Nordeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
montagem		Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Vendas		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
Serviço de		Bridgeport, New Jersey 08014	- · · -
assistência			
	Região Centro-	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
	Oeste	2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Região	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
	Sudoeste	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	J	30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Para mais endereç	os consulte os serviços de assistência nos EU.	Α.
Finlândia			
Centro de	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
montagem		Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Vendas		FIN-15860 Hollola 2	http://www.sew-eurodrive.fi
Serviço de			sew@sew.fi
assistência			
Fábrica de	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy	Tel. +358 201 589-300
produção Centro de		Valurinkatu 6, PL 8	Fax +358 201 589-310
montagem		FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	sew@sew.fi
			http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabun	Tel. +241 741059
		Feu Rouge Lalala	Fax +241 741059
		1889 Libreville	esg_services@yahoo.fr
		Gabun	
Grã-Bretanha			
Centro de	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +44 1924 893-855
montagem	Hormanion	Beckbridge Industrial Estate	Fax +44 1924 893-702
Vendas		Normanton	http://www.sew-eurodrive.co.uk
Serviço de		West Yorkshire	info@sew-eurodrive.co.uk
assistência		WF6 1QR	""" SCALCALOR OF THE STATE OF T
	Dubin On 1 11 1		T-I 04004 000044
	Drive Service Hot	line / Serviço de Assistência a 24-horas	Tel. 01924 896911





Grécia			
Vendas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A.	Tel. +30 2 1042 251-34
Serviço de		12, K. Mavromichali Street	Fax +30 2 1042 251-59
assistência		P.O. Box 80136	http://www.boznos.gr
		GR-18545 Piraeus	info@boznos.gr
Holanda			
Centro de	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 10 4463-700
montagem		Industrieweg 175	Fax +31 10 4155-552
Vendas		NL-3044 AS Rotterdam	http://www.sew-eurodrive.nl
Serviço de assistência		Postbus 10085	info@sew-eurodrive.nl
assistericia		NL-3004 AB Rotterdam	
Hong Kong			
Centro de	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 36902200
montagem Vendas		Unit No. 801-806, 8th Floor	Fax +852 36902211
Serviço de		Hong Leong Industrial Complex	contact@sew-eurodrive.hk
assistência		No. 4, Wang Kwong Road	
		Kowloon, Hong Kong	
Hungria			
Vendas	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58
Serviço de assistência		H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50
ussistericiu		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas	Dublin	Alperton Engineering Ltd.	Tel. +353 1 830-6277
Serviço de assistência		48 Moyle Road	Fax +353 1 830-6458
assistericia		Dublin Industrial Estate	info@alperton.ie
1		Classic Dublic 44	
		Glasnevin, Dublin 11	http://www.alperton.ie
Israel			· · ·
Israel Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511
	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512
	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il
	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512
Vendas Itália		Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Vendas Itália Centro de	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Vendas Itália Centro de montagem		Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781
Vendas Itália Centro de montagem Vendas		Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it
Vendas Itália Centro de montagem		Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de		Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência		Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300,
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300,
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de cassistência	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Centro de montagem	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Vendas Vendas	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Vendas Vendas	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro Vadodara Chennai	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 3718888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro Vadodara Chennai	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society,	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881 saleschennai@seweurodriveindia.com
Vendas Itália Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Índia Centro de montagem Vendas Serviço de assistência Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro Vadodara Chennai	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg,	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881 saleschennai@seweurodriveindia.com





lanãa			
Japão		OF MELIDODDINE LABOR OF LET	T 1 : 04 500 0700//
Centro de montagem	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
Vendas		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373855
Serviço de		lwata Shizuoka 438-0818	http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
assistência		31112UUKA 430-0010	sewjapan@sew-eurounve.co.jp
Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 6 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 6 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@inco.com.lb
Jordânia	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait		Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
Arábia Saudita		B. P. 55-378	info@medrives.com
Síria		Beirut	http://www.medrives.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
		Statybininku 106C	Fax +370 315 56175
		LT-63431 Alytus	info@irseva.lt
			http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Centro de	Bruxelas	SEW Caron-Vector	Tel. +32 16 386-311
montagem		Research park Haasrode	Fax +32 16 386-336
Vendas		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
Serviço de assistência		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Malásia			
Centro de	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
montagem	55516	No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
Vendas		81000 Johor Bahru, Johor	sales@sew-eurodrive.com.my
Serviço de		West Malaysia	,
assistência			
Marrocos	0	ASU	T-1 +040 F00000700
Vendas	Casablanca	Afit	Tel. +212 522633700
		Route D'El Jadida	Fax +212 522621588
		KM 14 RP8 Province de Nouaceur	fatima.haquiq@premium.net.ma
		Commune Rurale de Bouskoura	http://www.groupe-premium.com
		MA 20300 Casablanca	
México			
Centro de	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV	Tel. +52 442 1030-300
montagem	220.000.0	SEM-981118-M93	Fax +52 442 1030-301
Vendas		Teguisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
Serviço de		Parque Industrial Quéretaro	scmexico@seweurodrive.com.mx
assistência		C.P. 76220	_
		Quéretaro, México	





Namiana			
Noruega			
Centro de	Moss	SEW-EURODRIVE A/S	Tel. +47 69 24 10 20
montagem Vendas		Solgaard skog 71	Fax +47 69 24 10 40
		N-1599 Moss	http://www.sew-eurodrive.no
Serviço de assistência			sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Centros de	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
montagem		P.O. Box 58-428	Fax +64 9 2740165
Vendas Serviço de		82 Greenmount drive	http://www.sew-eurodrive.co.nz
assistência		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Dogwiotão			
Paquistão Vendos	Carachi	Industrial Power Drives	Tol. ±02 21 452 0260
Vendas	Caraciii	Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365
		Commercial Area,	seweurodrive@cyber.net.pk
		Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,	sewediodrive@cyber.net.pk
		Karachi	
Peru			
Centro de	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES	Tel. +51 1 3495280
montagem	Liiiia	S.A.C.	Fax +51 1 3493002
Vendas		Los Calderos, 120-124	http://www.sew-eurodrive.com.pe
Serviço de		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	sewperu@sew-eurodrive.com.pe
assistência			
Polónia			
Centro de	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
montagem		ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 45
Vendas		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
Serviço de assistência			sew@sew-eurodrive.pl
assistericia	0	42 1- 04/04 h	T-1 : 40 000 700 700
	Serviço de Assist	tência 24/24 horas	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Centro de	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
montagem Vendas		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Serviço de		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
assistência			infosew@sew-eurodrive.pt
Ruménia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Serviço de		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
assistência		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Centro de	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
montagem	Petersburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Vendas	-	195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
Serviço de		5 5 5.5.55	sew@sew-eurodrive.ru
			55 <u>66</u> 55 54.54 55 4





Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
7011000	<u> </u>	Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
venuas	Deigrado	Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	office@dipar.rs
Singapura			
Centro de	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
Serviço de assistência		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suécia			
Centro de	länkänina	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem	Jönköping	Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Servico de		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
assistência		Box 3 100 0-33003 delikoping	jointoping@sew.se
Suíça			
Centro de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Serviço de assistência			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Centro de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem	3.13.113.11	700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Serviço de		Chonburi 20000	
assistência			
República Checa	ı		
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 255 709 601
		Business Centrum Praha	Fax +420 220 121 237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
		2082 Fouchana	tms@tms.com.tn
Turquia			
Centro de	Istambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 / 4419164
montagem		Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Fax +90 216 3055867
Vendas		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	http://www.sew-eurodrive.com.tr
Serviço de		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	sew@sew-eurodrive.com.tr
assistência			





Ucrânia			
Vendas Serviço de assistência	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todos os ramos excepto portos, indústria mineira e Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Portos, indústria mineira e Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn





Índice

A	Etiqueta de características
Armazenamento	
С	THM10E1
Cabo de ligação	Exclusão da responsabilidade
THM10C	31 F
THM10E	
Código de barras	
THM10C1	13
THM10E1	informação sobre direitos de autor
Código de tipo	Informação técnica
THM10C1	THM10C, cabo de ligação3
THM10E1	THM10C, dimensões
Colocação em funcionamento	THM10C, potência transmissível
Informações de segurança1	THM10C, unidade base
Compensação de potencial	1 ⊓W 10E, Cabo de ligação
THM10E2	THM10E, dimensões
Controlo de accionamento MOVIPRO®	THM10E, potencia transmissivei34
THM10C2	THM10E, unidade base
THM10E	informações de segurança
Conversor móvel	Estrutura das informações de segurança integradas
TPM12B0182	Estrutura das informações específicas
TPM12B0302	Listratura das informações específicas
TPM12B0362	
_	Identificação na documentação
D D	Natas proliminares
Desconexão segura	Informações de segurança específicas a
Designação curta	determinados capítulos
THM10C	Informações de segurança integradas
THM10E	Instalação
Designação da unidade	Fléctrica THM10C
THM10C	Eléctrica THM10E
THM10E	Esquema de ligações, THM10C2
Dimensões	Esquema de ligações THM10F 29
THM10C	Mecânica THM10C 16
THM10E	Mocônico THM10E
Direito a reclamação em caso de defeitos	.o Instalação eléctrica
E	Esquema de ligações, THM10C2
Esquema de ligações	Esquema de ligações, THM10E28
THM10C2	
THM10E2	28 <i>THM10E</i> 2
Estrutura	Instalação mecânica
THM10C1	
THM10E1	
Estrutura da unidade	Instruções
<i>THM10C</i> 12, 1	
<i>THM10E</i> 14, 1	




Índice




K	
Kit fornecido	
THM10C	12
THM10E	14
L	
Ligação	
Informações de segurança	
Ligação eléctrica	
М	
Montagem	8
THM10C	
THM10E	
0	
Operação	
Informações de segurança	10
P	
r Palavras do sinal nas informações	
de segurança	,
Posição de montagem	
THM10C	16
R	4.4
Reciclagem	T
S	
Segurança funcional	9
т	
THM10C	
Cabo de ligação	31
Dimensões	32
Informação técnica	31
Potência transmissível	32
Unidade base	31
THM10E	
Cabo de ligação	33
Compensação de potencial	27
Dimensões	36
Informação técnica	33
Potência transmissível	34
Unidade base	33
Transporte	8

U
Unidade base
Estrutura do THM10C13
Estrutura do THM10E15
THM10C31
THM10E33
Utilizador alvo6













SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com